

Civic Hybrid 정기점검표

엔진오일 점검주기

점검주기 (주행거리나 시간중 먼저 도달하는 것에 기준)	x 1,000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	x months	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
엔진오일 교환	일반 주행	10,000km 또는 1년 주기										
	협한 주행	5,000km 또는 6개월 주기										
엔진오일 필터교환	일반 주행	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	협한 주행	10,000km 또는 6개월 주기										

그외 점검주기

점검주기 (주행거리나 시간중 먼저 도달하는 것에 기준)	x 1,000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	x months	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
에어 크리너 필터 청소 (건조 타입)	10,000km 주기										
에어 크리너 필터 교환 (습식, 건조 타입)	30,000 km 주기										
벨트 간극 검사	40,000 km 주기										
연료 필터 교환							*				
점화 플러그 교환	100,000 km 주기										
구동 벨트 검사		*		*			*		*		*
공회전 속도 검사							*				
엔진 냉각수 교환	200,000 km 또는 10년, 이후 100,000 km 또는 5년 주기										
변속기 오일 교환 (CVT)		*		*			*		*		*
전/후방 브레이크 검사	10,000 km 또는 6개월 주기										
브레이크 액 교환	3년 주기										
주차 브레이크 조절 상태 점검	*	*		*			*		*		*
A/C 필터 교환	20,000 km 또는 2년 주기										
타이어간 위치교환 (최소 할 1회 타이어 공기압 및 상태점검)	10,000 km 주기										
다음항목들은 육안으로 검사하십시오.											
타이어 로드 앤드, 스티어링 기어박스 및 트럭크	10,000 km 또는 6개월 주기										
서스펜션 부품품											
드라이브 샤프트 부트											
브레이크 호스와 라인의 누유, 파손 점검 [ABS포함]											
모든 오일류 레벨 및 상태 점검	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
배기 장치											
연료 라인과 연결부 누유점검											



정기점검주기는 고객 차량의 원활한 운영을 위하여 실시해야 하는 최소 필요 점검주기입니다. 지역적, 기후적 차이로 인해 약간의 추가적인 서비스가 필요할 수도 있습니다. 구체적인 정보는 사용자 설명서를 참고하십시오.

가속주행조건일 때의 정기점검

- 다음 항목들은 가속주행조건일 때 점검해 주십시오.
 - 엔진오일 및 필터 : A, B, C, D, E 조건일 때 점검
- 가속주행조건 단계 설명

- A 한번 주행에 8km 이하 주행 또는 동절기에 한번 주행시 16km 이하 주행
- B 극서 조건에서 주행(35°C 이상)
- C 장시간 공회전 또는 장시간정차 후 주행
- D 카 캐리어나 트레일러 이동 견인시 또는 산악 지역 주행
- E 간헐이나 먼지, 또는 해빙된 도로주행

주행조건에 따른 교환주기 정보 (사용자 설명서에 기술된 내용)

- 연료 필터는 정기점검주기의 권장 주행거리나 시간에 따라 교환되어야 합니다.
- 사용되는 연료가 먼지나 기타 오염물에 의해 오염된 경우 연료 필터가 빠른 기간내에 막히게 되므로 권장 교환주기의 40,000km 또는 2년마다 교환해야 합니다.
- 연료 시스템은 압력을 받는 부분이 많으므로 연료라인 접합부분이 정확하게 조여지지 않으면 연료가 튀거나 피해를 일으킬 수 있으니, 자격있는 정비원에게 연료필터를 교환하도록 하십시오.